

# Green Roof Shop

## Leer stap voor stap hoe je je eigen groendak aanlegt

### Plain Jane

#### Easy and bee immediately green

Met het Plain Jane kant & klaar systeem is je dak direct groen na aanleg. Met minimaal onderhoud geniet je het hele jaar van een prachtig groendak. Tip; Strooi een beetje plantaardige organische kunstmest op het substraat voordat je de Sedummatten aanbrengt. Dit zorgt ervoor dat de doorworteling van de Sedummat in het substraat sneller zal plaatsvinden.

Plain Jane bestaat uit de GRS Drainageplaat 25 mm voor Groendaken Universeel, GRS Extensief substraat met hier bovenop de Sedummatten met 4 tot 8 verschillende soorten Sedum.

Bij de aanleg van elk groendak of Sedumdak is het belangrijk dat er een wortelwerende laag op het dak aanwezig is of aangebracht wordt. Dit voorkomt dat wortels van ongewenste vegetatie het dakbedekkingssysteem



- 1 GRS Sedummatten (4-8 soorten Sedum)
- 2 GRS Extensief Substraat
- 3 GRS Drainageplaat 25 mm voor Groendaken Universeel



#### Bzzz... Vergeet je dit ook niet?

Houdt voordat je echt begint met het aanleggen van je eigen groendak rekening met een aantal punten om je eigen veiligheid en kwaliteit van je groendak te waarborgen.

##### Veiligheid

Je gaat op hoogte werken, dus let goed op de veiligheidseisen. Denk aan dakrandbeveiliging, valbescherming, veiligheidshelmen etc.)

Zorg dat je genoeg hulp hebt om de installatie goed en veilig uit te kunnen voeren. Denk aan personeel, verticaal transport en gereedschappen.

Maak ruimte vrij om geleverde materialen tijdelijk te kunnen plaatsen voor de installatie.

##### Levering

Zet pallets met vegetatie(matten) zoveel mogelijk in de schaduw

Houd rekening met de weersomstandigheidsomstandigheden. Bij warm weer is een snelle verwerking vereist.

Verdeel, afhankelijk van de dakbelasting, de materialen goed over je dakoppervlak.

## ...and GO!



info@greenroofshop.nl  
085 273 59 86

[www.greenroofshop.nl](http://www.greenroofshop.nl)

1

## Maak je dak schoon



Voordat je begint met de aanleg van jouw groendak maak je je dak goed schoon. Verwijder bladeren, takjes en al het andere vuil en zorg dat er geen plassen water op je dak staan. Controleer ook of het hemelwater goed doorloopt en dat de afvoer vrij is van eventuele bladeren of andere resten vuil.

2

## Wortelwerende Folie



Is je dakbedekking niet wortelwerend? Dan is GRS Wortelwerend Folie onmisbaar\*. Vouw de wortelwerende folie uit en zorg dat de folie goed op elkaar aansluit met een overlap van 50 cm. Leg de folie tot aan de dakranden en snij deze voorzichtig op maat met het gratis bijgeleverde Green Roof Shop snijmesje. Hiermee voorkom je dat je per ongeluk in het dakleer of bitume snijdt.

\* Bij alle kant & klaar systemen moet de GRS Wortelwerende Folie apart besteld worden.

3

## Drainageplaat



Leg de drainage platen haaks op de GRS Wortelwerende Folie. Snij de platen daar waar nodig op maat met het Green Roof Shop snijmesje. Snijd echter nooit direct op de dakbedekking, maar bereid het snijwerk van de drainageplaten voor op de grond.

De aanleginstructie van het geleverde drainagesysteem is te downloaden op [www.greenroofshop.nl/instructies](http://www.greenroofshop.nl/instructies).

4

## Scheidingsprofiel en dakrand



Snijd bij de hemelwaterafvoer(en) een stuk uit de wortelwerende folie en de drainage laag. Bedek deze met een bolrooster, bladvanger of inspectieput.

Het scheidingsprofiel werkt als scheiding tussen het groendak en de grindstrook. Ook wel de vegetatievrije zone genoemd. Je plaatst het scheidingsprofiel minimaal 20 tot 30 cm van de dakrand. De voet van het scheidingsprofiel plaats je aan de zijde van de grindstrook. Heb je een kant & klaar systeem besteld, dan moet het scheidingsprofiel apart besteld worden.

Tip: Is je dakrand niet hoog genoeg, dan adviseren wij om ook een dakrandprofiel te plaatsen.

5

## Substraat



Verdeel het GRS Substraat Extensief gelijkmatig over het dak met een hark. Voorkom dat het substraat tussen de drainagebanen komt. Meet of het substraat de juiste hoogte heeft. Voor de Plain Jane is dat 40mm hoogte. Verzadig de substraatlaag volledig met water voordat je de Sedummatten uitrolt.

Tip; Strooi een beetje plantaardige organische kunstmest op het substraat voordat je de Sedummatten aanbrengt. Dit zorgt ervoor dat de doorworteling van de Sedummat in het substraat sneller zal plaatsvinden.

6

## Vegetatie



Rol de Sedummatten uit over de substraatlaag. Begin met het uiteinde van de Sedummat bovenop. Rol het uiteinde van de mat voorzichtig terug en zorg dat deze op de juiste positie ligt aan het begin van de baan. Knip of snij de mat aan het eind van de baan op maat als dit nodig is.

Tip: gebruik hiervoor een stevig kartelmes of zaag. Zorg dat de Sedummatten zonder overlap goed op elkaar aansluiten. Eventuele kale plekken vul je op met reststukken van de Sedummat.

7

## Onderhoud



Onze onderhoud instructies voor jouw groendak vind je op [www.greenroofshop.nl/instructies](http://www.greenroofshop.nl/instructies)

# ...and DONE!



Heb je andere vragen over de aanleg of een van onze producten?

Neem dan contact met ons op via een van de contactgegevens.



[info@greenroofshop.nl](mailto:info@greenroofshop.nl)  
085 273 59 86

[www.greenroofshop.nl](http://www.greenroofshop.nl)